

Chaise Haute Bébé


Baby dining chair




Veuillez vous référer attentivement au manuel d'instructions pour le montage.

Please refer to the instruction manual carefully for assembly.


Manuel d'installation





Dépliez le cadre de la chaise




Tirez le siège vers le haut



Insérez le porte-plateau



Appuyez sur le bouton et installez le plateau



A. Réglage de l'angle du siège

B. Pliage/dépliage du siège

C. Réglage de la hauteur du siège

D. Crochet pour panier de rangement

Avertissement

- Gardez la chaise haute éloignée du feu ouvert et d'autres sources de forte chaleur (feux électriques ou à gaz).
- Ne laissez pas l'enfant sans surveillance.
- Ne pas utiliser la chaise haute si des pièces sont manquantes, endommagées ou cassées. Contactez-nous pour les pièces de rechange.
- L'assemblage par un adulte est requis. Faites attention lors du déballage et du montage.

Merci de votre confiance!
Thank you for choosing us!



Joyeuse Planet® s'engage à vous fournir les meilleurs produits et services pour rendre votre expérience la plus agréable possible.
Joyeuse Planet, La promesse d'un bel avenir!

Joyeuse Planet® is committed to providing you with the best products and services to make your experience as pleasant as possible.
Joyeuse Planet, The promise of a bright future!

www.joyeuse-planet.fr



Joyeuse Planet